

THAO TÁC CHÍNH KHI SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.

I. THAO TÁC KHI CÓ CHÁY:

Khi có cháy Hệ thống báo cháy thể hiện như sau:

- Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy: sáng.
- Còi chính bên trong tủ báo cháy và chuông khu vực kêu.

1. Quan sát đèn trên Tủ báo cháy để xác định chính xác khu vực có cháy.
2. Khẩn trương tới khu vực có báo động để xác định vị trí cháy.
3. Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ.

II. THAO TÁC SAU KHI CHỮA CHÁY:

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (RESET) HTBC trở về điều kiện hoạt động bình thường.

Nếu báo cháy bằng nhấn Hộp báo cháy bằng tay, thì **phải Reset Hộp báo cháy trước khi Reset trung tâm báo cháy**. Nếu Reset Trung tâm báo cháy trước khi Reset Hộp báo cháy, TTBC sẽ tiếp tục báo động trở lại.

- Kéo nút “**System Reset**” theo chiều mũi tên để khôi phục (Reset) hệ thống
- Sau khi đã RESET xong, phải chắc chắn hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường:
 - Đèn báo nguồn điện xoay chiều “**A.C. ON**” sáng
 - Các đèn khác tắt.

III. THAO TÁC KHI BÁO SỰ CỐ:

- Tham khảo tài liệu kèm theo TTBC để biết cách phân biệt sự cố.
- Đề nghị thông báo với đơn vị lắp đặt tới kiểm tra, sửa chữa khi Hệ thống có sự cố.
- **Tắt còi báo động chính và chuông:**

1. Tắt còi báo động chính: (còi gắn bên trong Tủ báo cháy)

- Khi còi báo động chính kêu.
- Nếu nhấn vào công tắc “**Buzzer Silence**”, còi báo động tắt. Và đèn “**Common Alarm**” sáng.
- ◆ Còi báo động sẽ kêu lại nếu TTBC nhận được tín hiệu báo cháy khác.

2. Tắt tiếng chuông/còi báo cháy:

- Nếu công tắc “**Signal Silencing**” bị nhấn, tất cả chuông báo cháy bị tắt.